

# IC-7000 フロントパネル

## RFゲイン/スケルチ調整つまみ

## 音量つまみ セット・モード/ TV受信モード・スイッチ

音量調整  
短押……セット・モード  
長押……TV受信モード

## 電源ON/OFFキー

## メモリ・チャンネルつまみ/ PBT・RITスイッチ

標準……メモリ・チャンネル選択つまみ  
短押……PBT ON/OFF  
PBT設定時、ツマミはPBT帯域幅変更に使用  
長押……RIT, TX設定モード  
(ファンクション・キーで設定)

## RITつまみ

標準……メモリ・バンク選択つまみ  
RIT, TX設定時、周波数可変つまみ  
PBT設定時、PBT帯域幅変更に使用

## モード切替キー

短押……通常モード切替  
長押……モード切替 USB LSB CW CW-R  
RTTY RTTY-R  
FM WFM AM FM

## チューナ/コール・チャンネル・キー

1.8MHz帯 ~ 50MHz帯  
短押……オプション・チューナのAT-180、AH-4をON/OFF  
長押……チューン・スタート  
144MHz帯 430MHz帯  
短押……コール・チャンネルのON/OFF

## メイン・ディスプレイ

## ファンクション・キー

各種設定モードで使用

## プリアンプ/アッテネータ・キー

短押……プリアンプON/OFF  
長押……アッテネータON/OFF

## ファンクション・メニュー/ グループ・メニュー・キー

キー短押……マルチメータ SWRグラフ  
バンド・スコープ マルチメータの順に切り替え。  
メイン・メニュー時はM-1 M-2 M-3  
M-1の順に切り替え。  
サブメニュー時はS-1 S-2 S-3 S-1  
の順に切り替え。  
キー長押……グラフィック・メニュー  
メイン・メニュー(M-1 ~ M-3)  
サブメニュー(S-1 ~ S-3)  
グラフィック・メニューの順に切り替え。  
キーは キーの逆順で動作

## 送信ランプ

送信時点灯

## 受信ランプ

受信時点灯スケルチ・クローズ時は消灯

## チューニング・ステップ・キー

短押……メイン・ダイヤルのチューニング・ステップ変更  
長押……SSB CW RTTY  
10Hzステップ時は1Hzステップの  
チューニングに変更。  
1kHzステップ時は0.1kHz ~  
100kHzの間で調整可。  
FM WFM AM  
1kHzステップ時は0.01kHz ~  
100kHzの間で調整可。

## バンド・アップ・キー

短押……現在より高い周波数帯へ変更  
長押……スコープ画面ON/OFF

## メイン・ダイヤル

## メイン・ダイヤル・トルク・レバー

メイン・ダイヤル回転の重さを 軽・重・クリックの  
三段階に調整

## バンド・ダウン・キー

短押……現在より低い周波数帯へ変更  
長押……表示をマルチメータ画面へ一発で切り替え

## コントロール・パネル 下面マイク・ジャック

## スピーチ/ロック・キー

短押……Sメータ・レベル、周波数、モードをアナウンス  
長押……メイン・ダイヤルをロック

## ノイズ・リダクション・スイッチ

短押……ノイズ・リダクションON/OFF  
長押……ノイズ・リダクション・レベル変更モード

## オート・ノッチ/録音キー

短押……オート・ノッチON/OFF  
長押……録音スタート、再度長押で録音停止。  
受信音とマイクからの音声を録音可能

## ノイズ・ブランカ・スイッチ

短押……ノイズ・ブランカON/OFF  
長押……ノイズ・ブランカ・レベル、  
NB Width変更モード

## マニュアル・ノッチ/ ノッチ設定キー

短押……マニュアル・ノッチON/OFF  
長押……マニュアル・ノッチ設定モード

見本