## Windows 8.1 64bit 環境にドライバをインストールする方法

1. ドライバ署名の強制を無効にします. 以下に手順を示します.



(a)「PC 設定」を開き、「保守と管理」を選びます.



(b)「保守と管理」で「回復」を選びます.



(c)「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動する」を選びます.



(d)「オプションの選択」で「トラブルシューティング」を選びます.



(e)「トラブルシューティング」で「詳細オプション」を選びます.

④ 詳細	ヨオプション		
-	システムの復元 PCに記録された復元ポイントを使って Windows を協元します	C:X	コマンド プロンプト 高度なトラブルシューティングのためにコマン ドプロンプトを使います
-	イメージでシステムを回 復 <sup>特定のシステムイメージファイルを使って</sup> Windows を回復します	\$	スタートアップ設定 Windows のスタートアップ動作を変更しま す
	スタートアップ修復 Windows の読み込みを妨けている問題を 修正します		

(e)「詳細オプション」で「スタートアップ設定」を選びます.



(f)「スタートアップ設定」で「再起動」を押します.

tブションを選択す	るには、番号を押し	、てくださいと	
BRICIE BYPH-BEI	177275-124-0Ftb9	FPERMILAT.	
) デバッグを有効(	575		
) ブートログを有効	かにする		
)低解像度ビデオ	を有効にする		
)セーフモードを有	効にする		
) セーフモードとネッ	ットワークを有効にな	53	
1 - 7 - KLT	たちのうちを有	10073	
)ドライバー署名の	D強制を無効にする	5	
	PA-FOLE-MILAAL		
)障害発生後の目	目動再起動を無効	1542	
の他のオプションを	表示するには 51		-
バレーティンガシフ		H-ENUL	10001

(g)「7) ドライバー署名の強制を無効にする」を選びます.数字キー7 かファンクションキーF7 を押します.

2. ドライバをインストールします.

ドライバのインストール手順は Windows 7 32bit と基本的に同じです. 画面のみを示しま すので、本書の解説を参照してください.



(a)



(b)



(c)

<ul> <li>ビライバー ソフトウェアの更新 - 不明なデバイス</li> </ul>	
コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。	
次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:	
→ コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェアと、デバイスと同じカテ コリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されます。	
次へ(N) キャンセル	

(d)



(e)

