

注5:
6.3Vは6AB8の4ピンと5ピンに直接接続して、
4ピンをソケット中央部にアースする




注1:
アンテナコイルは、パーアンテナにリード線を
3T巻いてアンテナとアースに接続

注3:
同調バリコンのケース部は
シャンに最短でアースする

注3:
同調周波数が低い場合は、ここにコンデンサを
入れて最低同調点が530kHz程度に調整を行う
(同調バリコンの容量を下げる)

注4:
このアース点は真空管
ソケットの中心点を使用

オリジナルのアンテナ端子とコイル



6AB8の配線例
シャン裏からのピン番号