ソフトウェア技術者のための ハードウェア記述言語 (HDL) 入門

——回路記述はプログラミングではない

小林 優

ここでは、ソフトウェア設計の知識のある技術者を対象に、ハードウェア記述言語 (HDL) を使った回路設計手法について解説する。基本的な論理回路やHDL文法(ここではVerilog-HDLを紹介)、回路記述の定石などを説明する。HDLはプログラミング言語(C言語など)と似ている。そのため、プログラミング言語の知識があれば、HDLの文法は容易におぼえられる。しかし、回路記述とプログラム記述の間には明確な違いがある。たとえば、HDLの文法にしたがって記述しても、実際の回路として実現できない場合や、適切な回路に変換されない場合がある。こうした記述は論理合成の際にエラーとなることがある。(編集部)

ASICやPLDを用いた論理設計では、HDLによる設計が主流になっています。言語による設計なので、ソフトウェア技術者にも簡単に理解できそうです。しかし、実際はそう甘くありません。言語体系や文法を理解できても、論理回路そのものを知らなくては設計できません。また回路記述に向く、もしくは向かない記述スタイルが存在します。

そこで、ここではソフトウェア技術者向けに、HDLによる

回路設計をやさしく解説します。

1. HDL 設計のための基本論理回路

まずは、論理回路について知っておかねばなりません。ここでは、HDL設計を行うために最低限必要な項目を解説します。

●論理回路記号

HDL設計では、回路をすべてHDLで表現するため、回路記号はまず使いません。しかし、論理合成によって得られた回路図から回路構成を把握したり、場合によっては論理を追いかけることもあります。

図1にいくつかの論理回路記号を示します。

(1) ゲート回路(図1(a))

論理演算子に対応した回路記号があります。どのような組み合わせ回路でも、これらの回路記号を接続することで実現できます。

〔図1〕回路記号

HDL設計でも、論理合成によって得られた回路図から回路構成を把握したり、場合によっては論理を追いかけることもあります。したがってゲート回路やフリップフロップの動作を理解している必要がある。HDLで回路を記述する際に、デコーダやカウンタのレベルの回路図(詳細なブロック図)を書くことはある。この程度の抽象度なら、そのままHDLで記述できる。

〔図2〕 真理値表から回路へ

真理値表の入出力の関係をそのまま case 文に置き換えて論理合成すれば、回路が得られる。組み合わせ回路の場合、回路の動作を正確に真理値表で表現できれば、設計の大半が終了したことになる。

(2) フリップフロップ(図1(b))

値を保持する基本ユニットです。D フリップフロップ(D-FF)が基本で、JK フリップフロップ(JK-FF)やT フリップフロップ(T-FF)などがあります。

(3) 組み合わせ回路(図1(c))

組み合わせ回路(詳しくは後述)の機能を一つの箱で表現したものです。内部はゲート回路によって構成されています。

(4) 順序回路(図1(d))

値を保持する順序回路(詳しくは後述)の機能を一つの箱で表現したものです。内部はフリップフロップとゲート回路によって構成されています。

HDL 設計では、アーキテクチャ設計(概略設計)の際に回路構成を検討する資料として、回路図を用いる場合があります。図1(c)や図1(d)のように、回路の動作を一つの箱で置き換えて、これらを組み合わせて全体構成を考えます。ゲート回路やフリップフロップのレベルまで具体化していなくても、

この程度の抽象度でHDL 記述できます。

なお、図1(c)や図1(d)は、回路記号として正式なものではなく、慣例的に使われている形状を紹介したものです。他の形状を用いる場合もあります。

●真理値表

真理値表とは、回路の入力と出力の関係を表で示したものです。おもに組み合わせ回路を表現するために使います。HDL 設計では、真理値表が完成すれば、簡単に回路に変換することができます。

図2の真理値表は、1ビットの加算回路(フル・アダー)です。真理値表の入出力の関係をそのままHDL のcase 文に置き換え、論理合成して回路を得ます。

したがって、組み合わせ回路の設計では、回路の動作を正確に真理値表で表現できれば、設計の大半が終了したことになります。

真理値表から論理式を作成

$$Q1 = \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

式の上で論理圧縮

$$\begin{aligned}
 Q1 &= \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \\
 &= \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot (\bar{B} \cdot C + B) \\
 &= \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot (B + C) \\
 &= \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B + A \cdot C \\
 &= (\bar{A} \cdot C + A) \cdot B + A \cdot C \\
 &= (A + C) \cdot B + A \cdot C \\
 &= A \cdot B + B \cdot C + C \cdot A
 \end{aligned}$$

〔図3〕 論理式と論理圧縮

論理式上で式を簡単化し、回路の冗長部分を取り除くことを論理圧縮と呼ぶ。論理合成ツールは、高度の論理圧縮機能を備えているので、設計者自身が論理圧縮を行う必要はない。