

## 5-4

## ニンテンドー DS テレビを使ってみよう


それではDSテレビを実際に使ってみましょう。初期設定もきれいなメニューにまとめられており、さすがゲーム機といったところでしょうか。



ニンテンドー DS + DSテレビ・ユニットを用意



DSテレビをDSのゲームスロットに装着する



カチッとロックがかかるころまで挿したらアンテナを伸ばす



初期設定画面で各種設定をしよう

電源を入れてしばらくたつと操作画面にDSテレビと出るなのでその部分をペンでタッチをする。まず各種設定の画面で初期設定を行う。